


Huawei OptiXstar K562

uzstādīšanas instrukcija



Huawei K562


uzstādīšanas instrukcija

Huawei K562 iekārtu ir iespējams lietot gan rūtera režīmā, gan WiFi tīkla pastiprinātāja režīmā. Gadījumos, kad Jums nav WiFi vai interneta modema bezvadu tīkls WiFi darbojas tikai 2.4 GHz frekvencē, K562 jālieto rūtera režīmā, bet, kad interneta modems pats nodrošina 5 GHz bezvadu tīklu, iekārtu rekomendēts lietot WiFi tīkla pastiprinātāja režīmā.



Paplašināto Huawei K562 instrukciju iespējams atrast noskenējot QR kodu, kas atrodams uz uzlīmes iekārtas apakšā.

lekārtas pieslēgšana interneta rūtera režīmā



Lai lietotu K562 rūtera režīmā:

1. Ar interneta kabeli savieno esošā interneta modema ligzdu nr. 4 un jebkuru no Huawei K562 ligzdām.

2. Pieslēdz K562 barošanas bloku iekārtai un elektrības rozetei. Uzgaidi, kamēr iekārta iestartējas.



Pieslēdzot iekārtu elektrībai, vispirms iekārtas priekšpusē gaismas indikators deg sarkanā krāsā, bet pēc brīža tas paliek balts. Kad indikators ir baltā krāsā, iekārtai ir interneta savienojums.

3. Pieslēdzies ar savu datoru (vai viedierīci) pie Huawei K562 bezvadu tīkla nosaukuma un vari sākt lietot bezvadu internetu. Bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un bezvadu tīkla paroli (WLAN Key) vari atrast uz iekārtas pamatnes (apakšējās puses).

Ja vēlies mainīt bezvadu tīkla iestatījumus (SSID, password, port forwarding utt.), atver interneta pārlūkprogrammā WEB menedžmenta adresi 192.168.101.1 un veic K562 konfigurāciju pielāgotu savām vēlmēm.

IP:192.168.101.1
username:tetUser
password:XXXXXXXX

SSID:EDGE-XXXX
WLAN Key:XXXXXXXXXX


When the indicator blinks, press the
 button to connect to the new device.

Press the reset hole using a needle

Scan for Quick Start



lekārtas pieslēgšana internetam bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā



Lai lietotu K562 bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā:

1. Novieto K562 netālu no sava esošā interneta modema un pieslēdz K562 barošanas bloku iekārtai un elektrības rozetei.
2. Savā datorā (vai viedierīcē) atrodi K562 bezvadu tīkla nosaukumu un pieslēdzies pie tā. Bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un paroli (WLAN Key) vari atrast uz iekārtas pamatnes (apakšējās puses).

IP:192.168.101.1
username:tetUser
password:XXXXXXXXX
SSID:EDGE-XXXX
WLAN Key:XXXXXXXXX

Scan for Quick Start




When the indicator blinks, press the  button to connect to the new device.

Press the reset hole using a needle



3. Kad dators (vai viedierīce) pieslēdzies pie Huawei K562, atver interneta pārlūkprogrammu un ievadi adresi 192.168.101.1, lai atvērtos uzstādīšanas sāukmlapa. Atvērtajā lapā nospied pogu Start.

4. Tālāk nospied pogu Wi-Fi uplink.



No network cable is detected.

- 1.Ensure that the network port is connected to the Internet (such as broadband and optical modem) using a network cable.
- 2.Check that the network cable is securely connected without damage and that the optical modem is connected to the power supply.
- 3.If the problem persists, contact your Internet service provider.

Re-check

Or you want to expand your home Wi-Fi

Wi-Fi uplink

You can also [continue the configuration without inserting the network cable](#).

5. Uzgaidi, kamēr K562 noskanēs apkārt esošos bezvadu tīklus. No saraksta ar bezvadu tīkliem, izvēlies (nospied uz) savu interneta modema bezvadu tīkla nosaukumu, kuru nepieciešams pastiprināt. Ievadi šī bezvadu tīkla paroli un nospied pogu Next.



Atceries, ka jāpieslēdzas pie sava WiFi tīkla, kas darbojas 5GHz joslā.

Your Internet access mode is

☐ DHCP

☒ Wi-Fi uplink

Select the Wi-Fi to be connected

[Re-scan](#)

WPA2-PSK



Arturs-5G

WPA2-PSK



Boldnet-Gami 5G

WPA2-PSK



ALHN-8690

WPA/WPA2-PSK



vp-pound

WPA2-PSK



Puuznis

WPA2-PSK



Arturs



Wi-Fi Name

ALHN-8690

Wi-Fi Password

IzveletaTiklaParole



After the connection is set up, the Wi-Fi name and password of the local repeater are the same as those of the active router.

Cancel

Next

6. Nākošajā logā nospied pogu Skip.

Setting Login Password

New Login Password

Confirm Password

Next

Skip

7. Uzgaidi, kamēr iekārta savienojas ar bezvadu tīklu.



Configuring... Please wait.

8. Kad K562 ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar bezvadu tīklu, priekšpusē jādeg baltam gaismas indikatoram un dators (vai viedierīce) vairs nebūs pieslēdzies pie tīkla nosaukuma, kas norādīts uz uzlīmes K562 apakšā. Pieslēdzies pie pastiprinātā bezvadu tīkla nosaukuma un lieto internetu.

9. Lai tīkla pastiprināšanai būtu vislielākais efekts, K562 iekārtu pēc uzstādīšanas novieto aptuveni pusceļā starp esošo interneta modemu un vietu, kur lietoši bezvadu internetu savās iekārtās.



The configuration is complete.

Iekārtas atgriešana rūpnīcas iestatījumos



Atgriežot iekārtas iestatījumus rūpnīcas iestatījumos, būs nepieciešams no jauna konfigurēt iekārtu rūtera vai bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā. Iepriekš uzstādītā informācija netiek saglabāta!

Ja vēlies izdzēst visus uzstādītos iestatījumus vai uzstādīšanas procesā radās kāda problēma, veic iekārtas atgriešanu rūpnīcas iestatījumos un sāk visu no sākuma.

1. Vispirms atrodi iekārtas aizmugurē mazu caurumu, kurš atrodas starp pieslēguma ligzdām un elektrības vadu.

2. Caurumā ievieto smalku priekšmetu, piemēram, saspraudi un nospied caurumā esošo pogu, turot to nospiestu līdz 5 sekundēm, kamēr iekārtas priekšpusē gaismas indikators nodzies.

3. Kad gaismas indikators nodzisis, uzgaidi aptuveni 1 minūti un vari veikt iekārtas konfigurāciju rūtera vai bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā.





Manufacturer code